

# Handbok för 2-trådstelefon **IPLDK-20/50/100/300/600**

Utgåva 1.3, Mars 2008





**Copyright** © 2000 - 2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade.

Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom ab lämnar ingen garanti gällande innehållet i detta dokument.

**Dokumentinformation**

System : IPLDK-20/50/100/300/600  
Produkt : Handbok för 2-trådstelefon  
Filnamn : ipldk\_handbok\_slf\_u13.doc  
Datum : Mars 2008  
Revision : Utgåva 1.3  
MPB-version : IPLDK-50/100/300/600 version 3.0, 3.5, 3.6, 3.7 och 3.8  
 : IPLDK-20 version 2.1, 2.2, 3.7 och 3.8  
Författare : Olle Sjögren

Licencia telecom ab  
Släggbacken 9  
171 53 SOLNA  
Sweden

Telefon : +46 8 470 74 00  
Telefax : +46 8 470 74 50  
E-mail : [olle.sjogren@licencia.se](mailto:olle.sjogren@licencia.se)  
Webb : <http://www.licencia.se/>

# Innehåll

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Viktigt – Angående flexibla koder!</b> .....       | <b>6</b>  |
| <b>Funktioner</b> .....                               | <b>7</b>  |
| <b>Ringa</b> .....                                    | <b>7</b>  |
| Ringa ett externt samtal.....                         | 7         |
| Ringa ett internt samtal.....                         | 7         |
| Ringa ett internt gruppnummer.....                    | 7         |
| Återuppringning / Senast slaget nummer.....           | 7         |
| <b>Svara</b> .....                                    | <b>7</b>  |
| Svara på ett samtal.....                              | 7         |
| <b>Plocka samtal</b> .....                            | <b>7</b>  |
| Upplockning från anknytning.....                      | 7         |
| Upplockning från grupp.....                           | 7         |
| <b>Flytta över samtal</b> .....                       | <b>8</b>  |
| Överflytt till annan anknytning.....                  | 8         |
| Överflytt till direkt till röstbrevlåda.....          | 8         |
| <b>Parkera samtal</b> .....                           | <b>8</b>  |
| Parkera ett externt samtal.....                       | 8         |
| Ta tillbaka ett parkerat samtal.....                  | 8         |
| <b>Parkera i parkeringsgrupp</b> .....                | <b>8</b>  |
| Parkera i parkeringsgrupp.....                        | 8         |
| Hämta ett samtal från parkeringsgrupp.....            | 8         |
| <b>Kortnummer</b> .....                               | <b>9</b>  |
| Lägga in / ändra kortnummer.....                      | 9         |
| Använda ett kortnummer.....                           | 9         |
| <b>Vidarekoppling</b> .....                           | <b>9</b>  |
| Aktivera en vidarekoppling.....                       | 9         |
| Ta bort en vidarekoppling.....                        | 9         |
| Följ mig.....   | 9         |
| <b>Hänvisningar</b> .....                             | <b>10</b> |
| Aktivera hänvisning.....                              | 10        |
| Ta bort en hänvisning.....                            | 10        |
| <b>Mobile Extension</b> .....                         | <b>11</b> |
| Registrera telefonnummer.....                         | 11        |
| Koppla in/ur funktionen.....                          | 11        |
| Alternativt nummer.....                               | 11        |
| UCD-anrop (version 3.7 eller senare).....             | 11        |
| Flytta över ett samtal.....                           | 11        |
| Fjärradministration (version 3.8 eller senare).....   | 11        |
| <b>Röstbrevlåda</b> .....                             | <b>12</b> |
| Spela in ett röstbesked.....                          | 12        |
| Radera eget röstbesked.....                           | 12        |
| Uppspelning av eget röstbesked.....                   | 12        |
| Aktivera ditt röstbesked.....                         | 12        |
| Koppla ur ditt röstbesked.....                        | 12        |
| Lyssna av meddelande från egen apparat.....           | 12        |
| Fjärrstyrd röstbrevlåda.....                          | 12        |
| <b>Övriga röstkortsfunktioner</b> .....               | <b>13</b> |
| Flytta över ett meddelande till annan anknytning..... | 13        |
| Uppspelning av system/anknytningsstatus.....          | 13        |
| <b>Stör Ej</b> .....                                  | <b>13</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| Aktivera/Ta bort Stör Ej.....                  | 13        |
| <b>UCD Stör Ej.....</b>                        | <b>13</b> |
| Aktivera/Ta bort UCD Stör Ej.....              | 13        |
| <b>Konferensrum (hetalinjen).....</b>          | <b>14</b> |
| Aktivera ett konferensrum.....                 | 14        |
| Koppla ur ett konferensrum.....                | 14        |
| Internt anrop till ett Konferensrum.....       | 14        |
| Externt anrop till ett Konferensrum .....      | 14        |
| <b>Övriga funktioner .....</b>                 | <b>15</b> |
| Namn på anknytning .....                       | 15        |
| Behörighetskod .....                           | 15        |
| Väckning / Påminnelse-signal.....              | 15        |
| Allanrop / Sökning.....                        | 15        |
| Påskyndning.....                               | 16        |
| Välja en specifik linje eller linjegrupp ..... | 16        |
| Dörröppning .....                              | 16        |
| Extern R-knapp .....                           | 16        |
| Lägga in kontokod.....                         | 16        |
| <b>Register .....</b>                          | <b>17</b> |

## Viktigt – Angående flexibla koder!

Koder markerade med fet och blå text t.ex. **54** eller **43** är inte fasta utan kan ändras. Om systemet t.ex. har anknytningsnummer i 500-serien har alla koder som börjar på 5 ersatts med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller för ert system.

# Funktioner

## Ringa

---

### Ringa ett externt samtal

- Lyft luren och slå linjeaccesskoden **0**.
- Invänta kopplingston.
- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna.

#### Linjeaccesskoder:

Som standard brukar koden 0 användas för linjeaccess, men eftersom alla koder kan förändras kan en annan kod gälla för ert system, t.ex. 9.

#### System med SIP-linjer:

När du ringer ut via en SIP-linje finns ingen automatisk funktion som detekterar om du slagit ett fullständigt/giltigt nummer. För att komma runt detta finns två metoder. Du kan antingen avsluta numret med #, numret skickas direkt, eller vänta 5 sekunder så skickas numret automatiskt.

### Ringa ett internt samtal

- Lyft luren
- Slå anknytningsnumret, t.ex. **100**, på sifferknapparna eller använd en förprogrammerad **flexknapp**.
- Beroende på den anropade anknytningens svarsläge hör du:  
**Påringningston:** Invänta svar från den uppringda anknytningen.  
**Tre tonstötter:** Börja samtalet efter de tre tonstötarna.

### Ringa ett internt gruppnummer

- Lyft luren
- Slå gruppens nummer, t.ex. **620** på sifferknapparna eller tryck på förprogrammerad **flexknapp**.

#### Som standard finns följande gruppnummer:

IPLDK-20: **620-629**  
IPLDK-50/100: **620-634**  
IPLDK-300/600: **620-667**

### Återuppringning / Senast slaget nummer

- Lyft luren och slå **52**.

## Svara

---

### Svara på ett samtal

- Lyft luren

## Plocka samtal

---

### Upplockning från anknytning

- Lyft luren.
- Slå **7** och aktuellt anknytningsnummer på sifferknapparna.

### Upplockning från grupp

- Lyft luren.
- Slå **7** och aktuellt gruppnummer på sifferknapparna.

## Flytta över samtal

---

### Överflytt till annan anknytning

- Tryck **R** och invänta kopplingston.
- Slå anknytningsnumret.
- Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på luren.

### Överflytt till direkt till röstbrevlåda

- Tryck **R** slå **56** och invänta kopplingston.
- Slå anknytningsnummer.  
(Den inringande får nu hör den anknytningens hälsningsmeddelande och kan därefter lämna ett meddelande.)
- Lägg på luren.

**Tips!** Om ingen svarar på anknytningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att plocka tillbaka det. Lyft luren och plocka tillbaka samtalet med **7** + anknytningsnummer.

**Not 1.** När den uppringda anknytningen är upptagen ställs samtalet automatiskt i väntläge när du lägger på luren.

**Not 2.** Analoga 2-trådstelefoner kan maximalt ha ett samtal på vänt. Om du försöker flytta över ytterligare ett kommer detta samtal att återringa.

Oberoende om en användare har aktiverat sin röstbrevlåda eller inte kan ett externt anrop flyttas direkt till en användares röstbrevlåda.

## Parkera samtal

---

### Parkera ett externt samtal

- Tryck på **R**.

### Ta tillbaka ett parkerat samtal

- Tryck på **R**.

## Parkera i parkeringsgrupp

---

### Parkera i parkeringsgrupp

- Tryck på **R**.
- Slå parkeringsgruppens nummer, t.ex. **601**.
- Lägg på luren.

Som standard finns följande parkeringsgrupper:

IPLDK-20: **601-608**

IPLDK-50/100: **601-610**

IPLDK-300/600: **601-619**

### Hämta ett samtal från parkeringsgrupp

- Lyft luren.
- Slå parkeringsgruppens nummer, t.ex. **601**.



# Kortnummer

## Lägga in / ändra kortnummer

En anknytning kan ha upp till 100 privata kortnummer som lagras under positionerna 000 till 099.

- Lyft luren och slå **55**.
- Ange den kortnummerposition du vill använda, t.ex. 001.
- Slå det telefonnr som ska lagras.
- Tryck **R**.
- Lägg på luren.

## Använda ett kortnummer

- Lyft luren och slå **58**.
- Ange det kortnummer du vill använda, t.ex. 001 eller 2000.

### Privata kortnummer och systemkortnummer

Privata kortnummer kan endast användas/ändras på din egen anknytning. Systemkortnummer kan däremot användas av alla men bara läggs in av telefonist. Privata kortnummer är alltid 000 till 099, medan systemets gemensamma kortnummer är 2000-6999 i IPLDK-600, 2000 till 4999 i IPLDK-300, 2000 till 3499 i IPLDK-50/100 och 2000 till 2499 i IPLDK-20.

# Vidarekoppling

## Aktivera en vidarekoppling

- Lyft luren och slå **54** på sifferknapparna.
- Välj typ av vidarekopplingsfunktion:
  - 1: Direkt** - Tryck 1 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till. Det kan vara till en anknytning, en grupp eller en röstbrevlåda (#).
  - 2: Vid upptaget** - Tryck 2 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.
  - 3: Vid ej svar** - Tryck 3 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.
  - 4: Vid upptaget & ej svar** - Tryck 4 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.
  - 5: Externt (via kortnr)** - Tryck 5 och ange den kortnummerposition där det externa numret finns programmerat.
  - 6: Externt vid ej svar (via kortnr)** - Tryck 6 och ange den kortnummerposition där det externa numret finns programmerat.
  - 8: Externt (se not 2)** - Tryck 8 och ange det telefonnummer som ska användas och tryck **R**.
  - 9: Externt vid ej svar (se not 2)** - Tryck 9 och ange det telefonnummer som ska användas och tryck **R**.
- Kvittenston erhålles.

## Ta bort en vidarekoppling

- Slå **54#**.

## Följ mig

- Slå **54** på sifferknapparna.
- Tryck **0**, ange ditt anknytningsnummer.
- Avsluta med att ange din behörighetskod + #.

### Exempel på intern vidarekoppling

- Direkt vidarekoppling till anknytning 100: **54 1 100**
- Vidarekoppling vid upptaget till grupp 620: **54 2 620**
- Vidarekoppling vid ej svar till röstbrevlåda: **54 3 #**

### Exempel på extern vidarekoppling

- Direkt vidarekoppling till kortnummer 2000: **54 5 2000**
- Vidarekoppling vid ej svar till kortnummer 001: **54 6 001**

**Not 1.** Extern vidarekoppling begränsas av säkerhetsskäl av en timer som gör att samtalet kan vara uppkopplat i maximalt 10 minuter (Standard).

**Not 2.** Kräver IPLDK-50/100/300/600 med mpb-version 3.5 eller senare eller IPLDK-20 med mbu-version 3.7 eller senare.

Följ mig är en speciell funktion som tillåter dig att vidarekoppla din anknytning via en annan anknytning. Antag att du har anknytning 100 och befinner dig vid anknytning 200. Du kan nu vidarekoppla anknytning 100 till 200 utan att behöva gå tillbaka till ditt rum.

**Exempel:** **54 + 0 + 100 + BBBB + #**  
(BBBB = Behörighetskod knuten till anknytning 100).

# Hänvisningar

---

## Aktivera hänvisning

- Lyft luren och slå **33** + 51.
- Välj typ av hänvisning genom att slå två siffror:
  - 01:** LUNCH TILLBAKA KL TT:MM
  - 02:** SEMESTER TILLBAKA DEN DD:MM
  - 03:** TILLBAKA KL TT:MM
  - 04:** TILLBAKA DEN DD:MM
  - 05:** UTE
  - 06:** RING: XXXX (max 17 siffror)
  - 07:** FINNS PÅ ANKN XXX
  - 08:** UPPTAGEN TILL KL TT:MM
  - 09:** SJUK
  - 10:** BORTREST
  - 00:** Individuellt meddelande
  - 11-20:** Systemmeddelanden.
- Tryck **R**.
- Lägg på luren.

TT = Timmar 00-23 MM = Månad 01-12  
MM = Minuter 00-59 DD = Dag 01-31

## Ta bort en hänvisning

- Lyft luren och slå **53**.

### Interna anrop

Vid interna anrop, från en anknytning med display, till en hänvisad anknytning visas alltid hänvisningen i form av ett textmeddelande.

### Externa anrop

Externa anrop till en anknytning som är hänvisade styrs antingen direkt till telefonist, som då ser hänvisningen, eller läses upp om talad hänvisning är aktiverad.

### Talad hänvisning

2-trådstelefoner kan inte aktivera talad hänvisning.

### Systemmeddelanden

Totalt finns tio systemmeddelanden (11-20) som kan bestå av upp till 24 tecken och måste läggas in av telefonist innan de kan användas.

# Mobile Extension

## Registrera telefonnummer

- Lyft luren och slå **33** + 33.
- Ange *telefonnummer* till den mobila anknypningen
- Tryck **R** och lägg på luren.

## Koppla in/ur funktionen

- Lyft luren och slå **33** + 34.  
1: Koppla in funktionen  
0: Koppla ur funktionen
- Tryck **R** och lägg på luren.

## Alternativt nummer

- Lyft luren och slå **33** + 35.
- Ange *a-nummer* för den mobila anknypningen
- Tryck **R** och lägg på luren.

## UCD-anrop (version 3.7 eller senare)

- Lyft luren och slå **33** + 36.  
1: Koppla in funktionen  
0: Koppla ur funktionen
- Tryck **R** och lägg på luren.

## Flytta över ett samtal

När du besvarat ett samtal på den mobila anknypningen

- Tryck  och anknypningsnummer till den användare du vill flytta över samtalet till.
- Lägg på luren för att slutföra överflytten eller tryck  för att ta tillbaka samtalet.

## Fjärradministration (version 3.8 eller senare)

- Ring från Mobiltelefonen till ditt eget direktvalsnummer och invänta internton.
- Du har nu möjlighet att trycka någon av följande koder:
  - #1: Aktivera Mobile Extension
  - #2: Koppla ur Mobile Extension
  - #3: Aktivera röstbrevlåda
  - #4: Koppla ur röstbrevlåda
  - #5: Logga ut ur UCD (gäller alla UCD-grupper ankn ingår i)
  - #6: Logga in i UCD (gäller alla UCD-grupper ankn ingår i)
- Vänta på bekräftelseton.
- Avsluta genom att lägga på.

Mobile Extension är enkel men effektiv funktion som tillåter att din anknypning kopplas ihop med t.ex. ett mobiltelefonnummer. Funktionen bygger på att ett publikt nummer t.ex. ett nummer till en mobiltelefon eller ett vanligt analogt PSTN-abonnemang knyts till en systemtelefon, DECT, 2-trådstelefon eller en Ip-telefon.

### Mobile Extension erbjuder funktionerna

- Externa inkommande direktvalsanrop ringer samtidigt på telefonen och det externa numret.
- Interna och överflyttade samtal ringer samtidigt på telefonen och det externa numret, se not 1.
- Mobila användare kan ringa ut via telefonsystemet.
- Samtal som besvarats på den mobila anknypningen kan flyttas tillbaka till en anknypning i telefonsystemet. Från version 3.7 går det även att flytta samtal till andra mobila anknypningar.
- När den mobila användaren är upptagen visas samtalsstatus på t.ex. flexknappar, se not 1.
- Anrop till UCD-grupper ringer samtidigt på telefonen och det externa numret, se not 2.
- Fjärradministration, se not 3.

### Ringa ut via växeln

När en användare ringer till sin egen anknypning och A-numret är identiskt med det registrerade numret hörs internton. Användaren kan nu anropa en intern användare eller ta an linje och ringa ut.

### Alternativt nummer

Om numret till den mobila användaren skiljer sig från dennes A-nr kan här ett alternativt A-nr anges, se not 1.

### Fjärradministration

Denna funktion tillåter dig att koppla in och ur MEX, koppla in och ur din röstbrevlåda eller logga in och ur UCD-grupper. Att koppla ur MEX innebär endast att inkommande samtal slutar ringa på den mobila anknypningen, fjärradministrationen fungerar fortfarande. Om in/urloggning ur UCD-grupp gäller för alla grupper anknypningen ingår i.

**Not 1:** Kräver IPLDK-50/100/300/600 version 3.5 / IPLDK-20 version 2.2 eller senare.

**Not 2:** Kräver IPLDK-20/50/100/300/600 version 3.6 eller senare.

**Not 3:** Kräver IPLDK-50/100/300/600 version 3.8 / IPLDK-20 version 3.8B.

# Röstbrevlåda

## Spela in ett röstbesked

- Lyft luren och slå **33** + 61.
- Tryck #.
- Tala in ditt meddelande.
- Lägg på luren.

## Radera eget röstbesked

- Lyft luren och slå **33** + 66.

## Uppspelning av eget röstbesked

- Lyft luren och slå **33** + 61 och vänta...

## Aktivera ditt röstbesked

- Lyft luren och slå **54**.
- Välj när röstbrevlådan ska användas.
  - 1: Direkt
  - 2: Vid upptaget
  - 3: Vid ej svar
  - 4: Vid upptaget eller ej svar
- Spara med #.

## Koppla ur ditt röstbesked

- Lyft luren och slå **54#**.

## Lyssna av meddelande från egen apparat

- Lyft luren och slå **57**. (Det senast inspelade meddelandet spelas upp.)
- Välj aktivitet genom att trycka:
  - #1 - Radera meddelande som spelas upp och hoppa till nästa.
  - #2 - Spela upp nästa meddelande.
  - #3 - Repetera det meddelande som spelas upp.

## Fjärrstyrd röstbrevlåda

- Ring eget telefonnummer.
- När du hör din egen hälsning; slå \*
- Slå din behörighetskod + #
- Du får nu hör hur många meddelanden du har samt en meny som anger dina valmöjligheter.
  - 1: Lyssna av meddelanden
    - 1: Repetera
    - 2: Nästa
    - 3: Radera
    - 4: Radera alla
    - \*: Till huvudmeny
  - 2: Spela in ny hälsning
    - #: Spela in
    - \*: Spara / Till huvudmeny
  - 3: Ta bort vidarekoppling till röstbrevlåda
    - \*: Avsluta

**Obs!** Funktionen röstbrevlåda kräver att systemet är utrustat med ett röstkort.

### Exempel

Aktivera direkt vidarekoppling till röstbrevlåda: **54 1 #**

Om du fått ett meddelande ges en hackad ton när luren lyfts.

När din anknytning står vidarekopplad till röstbrevlåda kan du lyssna på dina meddelanden genom att ringa upp ditt eget direktvalsnummer och därefter ange din behörighetskod.

**Not!** I version 3.6 eller tidigare fungerar fjärrstyrd röstbrevlåda endast för externa anrop. I version 3.7 eller senare fungerar det även vid interna anrop.

**Not!** Det går inte att aktivera röstbrevlådan, endast lyssna av meddelanden, ändra meddelanden och koppla ur röstbrevlådan.

### Behörighetskod

Aktivering av behörighetskod beskrivs i avsnittet med samma namn.

## Övriga röstkortsfunktioner

---

### Flytta över ett meddelande till annan anknytning

- Slå anknytningsnumret samtidigt som du hör meddelandet spelas upp.

Om du har fått ett meddelande i din röstbrevlåda kan du med denna funktion flytta över det till en annan anknytning.

**Obs!** Denna funktion kräver röstkort.

### Uppspelning av system/anknytningsstatus

#### Datum och tidsangivelse

- Lyft luren och slå **33** + 62.
- Du kommer att höra: "Datum..."

#### Anknytningsangivelse

- Lyft luren och slå **33** + 63.
- Du kommer att höra: "Anknytningsnummer..."

#### Anknytningsstatus

- Lyft luren och slå **33** + 64.
- Du får höra en lista på de funktioner din anknytning för tillfället har aktiverade.

#### **Anknytningsstatus**

A - Anknytningsnummer  
B - Inställning snabbtelefon.  
C - Antal meddelande, personer som sökt dig.  
D - Programmerad alarmtid / påminnelse signal.  
E - Stör Ej.  
G - Vidarekopplad till kortnummer ....  
H - Kö till linje ....  
I - Tillfällig samtalsbegränsning.  
J - Samtalsbegränsning (COS).

**Obs!** Denna funktion kräver röstkort.

## Stör Ej

---

### Aktivera/Ta bort Stör Ej

- Lyft luren och slå **53**.

Stör ej är en speciell typ av hänvisning som förhindrar alla typer av anrop.

## UCD Stör Ej

---

### Aktivera/Ta bort UCD Stör Ej

- Lyft luren och slå **68**.

När denna funktion används loggas anknytningen in respektive ut ur alla UCD-grupper som den ingår i.

# Konferensrum (hetalinjen)

---

## Aktivera ett konferensrum

- Lyft luren och slå **33** + 43 + *Konferensrum* (1-9)
- *Lösenord* (5 siffror, kan utelämnas)
- Tryck **R** och lägg på luren.

## Koppla ur ett konferensrum

- Lyft luren och slå **33** + 44 + *Konferensrum* (1-9)
- *Lösenord* (5 siffror, om det används)
- Tryck **R** och lägg på luren.

## Internt anrop till ett Konferensrum

- Lyft luren och slå **\*57** + *Konferensrum* (1-9)
- *Lösenord* (5 siffror, om det används)

## Externt anrop till ett Konferensrum

- Anropa ett direktvalsnummer som är styrt till ett Konferensrum
- *Lösenord* (5 siffror, om det används)

Denna funktion tillåter aktivering av speciella konferenszoner, sk. konferensrum, till vilka interna eller externa anrop kan styras. Ett anrop till ett konferensrum besvaras automatiskt av systemet. Alla användare som är anslutna till samma konferensrum kan tala och höra alla andra användare.

**Not!** Från version 3.7 erhålles en lång varningston när en ny användare ansluts och två korta då en användare kopplas ur.

# Övriga funktioner

## Namn på anknýtning

- Lyft luren och slå **33** + 74.
- Skriv in ditt namn med sifferknapparna, max 12 tecken.
- Tryck **R** och lägg på luren.

När en anknýtning har ett namn kommer denna text att ersätta anknýtningens nummer när du ringer upp någon internt.

A = 21 B = 22 C = 23 D = 31 E = 32  
F = 33 G = 41 H = 42 I = 43 J = 51  
K = 52 L = 53 M = 61 N = 62 O = 63  
P = 71 Q = 11 R = 72 S = 73 T = 81  
U = 82 V = 83 W = 91 X = 92 Y = 93  
Z = 12 . = 13 , = \*3 : = \*2 Blank = \*1  
0 = 00 1 = 10 2 = 20 3 = 30 4 = 40  
5 = 50 6 = 60 7 = 70 8 = 80 9 = 90

## Behörighetskod

### Lägga in en behörighetskod

- Lyft luren och slå **33** + 31.
- Ange en behörighetskod, 3 - 11 tecken (0-9, \* ,#).
- Tryck **R** och lägg på luren.

### Radera en behörighetskod

Om du skulle glömma bort din behörighetskod kan den systemansvarige radera koden, du kan sedan lägga in en ny.

**Obs!** I IPLDK-50/100/300/600 med version 3.0 måste alltid behörighetskoderna bestå av 5 tecken.

### Ändra din behörighetskod

- Lyft luren och slå **33** + 32.
- Ange din nuvarande behörighetskod + #.
- Ange en ny behörighetskod, 3 - 11 tecken (0-9, \* ,#).
- Tryck **R** och lägg på luren.

## Väckning / Påminnelse-signal

### Aktivera väckning

- Lyft luren och slå **33** + 41.
- Ange därefter tid för väckning med 4 siffror (TT:MM).
- Om du vill att väckningen ska upprepas varje dag trycker du nu #, annars hoppas detta steg över.
- Tryck **R** och lägg på luren.

Väckning innebär att telefonen börjar ringa med en speciell signal. Du anger själv tidpunkt för väckning och kan då även ange om väckningen ska utföras en gång och därefter nollställas eller om den ska upprepas vid samma tidpunkt varje dag.

### Ta bort väckning

- Lyft luren och slå **33** + 42.
- Tryck **R** och lägg på luren.

## Allanrop / Sökning

- Lyft luren.
- Välj aktuell sökzon:
- **401**: Intern sökning på grupp 1.
- **43**: Sökning på alla interna grupper.
- **45**: Extern sökning på grupp 1 (ej IPLDK-20).
- **46**: Extern sökning på grupp 2 (ej IPLDK-20).
- **48**: Extern sökning på grupp 1 och 2 (ej IPLDK-20).
- **49**: Sökning på alla interna och externa grupper.

Allanrop eller sökning är en funktion som tillåter behöriga användare att göra högtalarutrop som hörs samtidigt på alla anknýtningar i vald zon.

### Som standard finns följande interna sökzoner:

IPLDK-20: **401-405**  
IPLDK-50/100: **401-415**  
IPLDK-300/600: **401-419**

## Påskyndning

- Ring upp en upptagen användare och tryck \* när du hör upptagetton.

## Välja en specifik linje eller linjegrupp

### Välja specifik linje

- Lyft luren och slå **88** samt linjens nummer, t.ex. 001.

### Välja specifik linjegrupp

- Lyft luren och slå **8** samt linjegrupp, t.ex. 01.

## Dörröppning

- Lyft luren och slå aktuell kod, t.ex. **#\*1**.

## Extern R-knapp

- Tryck **R** och slå **51**.
- Tryck **R**.

## Lägga in kontokod

- Tryck **R** och slå **50**.
- Slå kontokod (max 12 siffror).
- Tryck **R**.

Påskyndning tillåter dig att ringa upp en upptagen användare och "knacka på". Den upptagna användaren får en påskyndnings signal och kan välja att avbryta eller parkera sitt befintliga samtal.

### **Linjer:**

IPLDK-50/100: 01 - 40  
IPLDK-300: 001 - 200  
IPLDK-600: 001 - 400

### **Linjegrupper:**

IPLDK-50/100: 01 - 24  
IPLDK-300/600: 001 - 72

Dörröppning tillåter användaren att, om systemet är konfigurerat för detta, öppna en dörr genom att slå en speciell kod.

För ytterligare information om denna funktion bör du kontakta systemadministratören.

Om R-knappfunktionen önskas under ett externt samtal, t ex AXE tjänster.

Används för samtalsstatistik under ett utgående samtal.



# Register

|                                      |    |  |
|--------------------------------------|----|--|
| <b>#</b>                             |    |  |
| # 7                                  |    |  |
| <b>A</b>                             |    |  |
| Aktivera hänvisning.....             | 10 |  |
| Allanrop.....                        | 15 |  |
| Anknytningsangivelse.....            | 13 |  |
| Anknytningsstatus.....               | 13 |  |
| Använda ett kortnummer.....          | 9  |  |
| <b>B</b>                             |    |  |
| Behörighetskod.....                  | 15 |  |
| <b>D</b>                             |    |  |
| Datum och tidsangivelse.....         | 13 |  |
| Döröppning.....                      | 16 |  |
| <b>E</b>                             |    |  |
| Extern R-knapp.....                  | 16 |  |
| <b>F</b>                             |    |  |
| Fjärradministration.....             | 11 |  |
| Fjärrstyrd röstbrevlåda.....         | 12 |  |
| Flytta över ett meddelande.....      | 13 |  |
| Flytta över samtal.....              | 8  |  |
| Funktioner.....                      | 7  |  |
| Följ mig.....                        | 9  |  |
| <b>G</b>                             |    |  |
| gruppnummer.....                     | 7  |  |
| <b>H</b>                             |    |  |
| hetalinjen.....                      | 14 |  |
| Hänvisningar.....                    | 10 |  |
| <b>K</b>                             |    |  |
| Konferensrum.....                    | 14 |  |
| kontokod.....                        | 16 |  |
| kortnummer.....                      | 9  |  |
| <b>L</b>                             |    |  |
| Lyssna av meddelande.....            | 12 |  |
| <b>M</b>                             |    |  |
| Mobile Extension.....                | 11 |  |
| <b>N</b>                             |    |  |
| Namn på anknytning.....              | 15 |  |
| <b>P</b>                             |    |  |
| Parkera.....                         | 8  |  |
| Parkera ett externt samtal.....      | 8  |  |
| parkeringsgrupp.....                 | 8  |  |
| Plocka samtal.....                   | 7  |  |
| Påminnelse signal.....               | 15 |  |
| Påskyndning.....                     | 16 |  |
| <b>R</b>                             |    |  |
| Radera.....                          | 12 |  |
| Registrera telefonnummer.....        | 11 |  |
| Repetera.....                        | 12 |  |
| Ringa.....                           | 7  |  |
| Ringa ett externt samtal.....        | 7  |  |
| Ringa ett internt samtal.....        | 7  |  |
| röstbesked.....                      | 12 |  |
| Röstbrevlåda.....                    | 12 |  |
| röstkort.....                        | 12 |  |
| <b>S</b>                             |    |  |
| Senast slaget nummer.....            | 7  |  |
| SIP.....                             | 7  |  |
| Spela upp.....                       | 12 |  |
| Stör Ej.....                         | 13 |  |
| systemkortnummer.....                | 9  |  |
| Sökning.....                         | 15 |  |
| <b>T</b>                             |    |  |
| Ta tillbaka ett parkerat samtal..... | 8  |  |
| <b>U</b>                             |    |  |
| UCD Stör Ej.....                     | 13 |  |
| Upplockning.....                     | 7  |  |
| <b>V,W</b>                           |    |  |
| Vid ej svar.....                     | 9  |  |
| Vid upptaget.....                    | 9  |  |
| Vid upptaget & ej svar.....          | 9  |  |
| Vidarekoppling.....                  | 9  |  |
| Väckning.....                        | 15 |  |
| <b>Å</b>                             |    |  |
| Återuppringning.....                 | 7  |  |
| <b>Ö</b>                             |    |  |
| Överflytt.....                       | 8  |  |

**Din återförsäljare**



Licencia telecom ab generalagent för LG telefoni.  
<http://www.licencia.se/>