



# LDP-7008D

## Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600  
Utgåva : U1.3, Mars 2008  
Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0 till 3.8  
          : IPLDK-20: 2.1 till 3.8B  
Galler för : LDP-7008D  
Av : Olle Sjögren

### Viktigt!

Koder markerade med fet och blå text t.ex. **54** eller **43** är inte fasta utan kan ändras. I systemet med anknyningsnummer i t.ex. 500-serien har alla koder som börjar på 5 ersatts med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller för erät system.

### RINGA ETT SAMTAL

#### Ringa ett externt samtal

- Lyft luren eller tryck på [Högtalare]
- Slå **0** eller tryck på ledig [Linjeknapp]
- Slå telefonnummer

**Not.** Det är även möjligt att direkt ta en linje, utan att först lyfta luren.

**Not.** Om du ska ringa ut via SIP-linjer skickas numret först om ingen siffra slagits inom 5 sekunder eller då du trycker #.

#### Ringa ett internt samtal

- Lyft luren eller tryck på högtalare
- Slå anknyningsnummer eller tryck på [Flexknapp]

### TA EMOT ETT SAMTAL

#### Ta emot ett externt samtal

- Lyft luren eller tryck på [Högtalare]

#### Ta emot ett internt samtal

Hur ett internt samtal besvaras beror på hur telefonen är inställd. Detta visas i telefonens display.

- ( T ) Ringsignalläge - Lyft luren eller tryck på [Högtalare]
- ( P ) Sekretessläge - Lyft luren efter 3 tonstötter
- ( H ) Snabbtelefonläge - Svvara med högtalaren eller lyft luren

#### Välja svarsläge

- Tryck på [Överflytt] och slå 12
- Ange svarsläge med siffrorna 1-3.
  - 1: Högtalarläge (H)
  - 2: Ringsignalläge (T)
  - 3: Sekretessläge (P)
- Tryck på [Parkering]

### VOLYM

#### Ändra samtalsvolym

Samtalsvolymen kan endast ändras då du är uppkopplad och ställs då genom att trycka på knappen [- volym +].

#### Ändra ringsignalsvolym

Ringsignalsvolymen kan endast ändras då telefonen ringer och ställs då genom att trycka på knappen [- volym +].

### INTERN/EXTERN RINGSIGNAL

#### Välj intern ringsignal

- Tryck på [Överflytt] och slå 18.
- Välj typ av ringsignal (01-15).
- Spara med [Parkering].

#### Välj extern ringsignal

- Tryck på [Överflytt] och slå 19.
- Välj typ av ringsignal (01-15).
- Spara med [Parkering].

### ÅTERUPPRINGNING

- Tryck på [Kort Nr] och slå \* (Displayen visar nu det senast slagna numret.)

07012344567  
TRYCK [UPP/NER], [PARK]

[- volym +] – Bläddra bland de senaste 10 numren.

[Parkering] – Ring upp det nummer som visas.

### PARKERA ETT SAMTAL

#### Parkera ett externt samtal

- Tryck på [Parkering] och lägg på luren.
- Ta tillbaka samtalet genom att lyfta luren och tryck på den blinkande [Linjeknappen]

**Not.** Om samtalet inte tas tillbaka kommer det automatiskt att återringa efter 30 sekunder.

### FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

#### Till valfri anknyning

- Tryck på [Överflytt]
- Slå anknyningsnummer. Invänta svar från den uppringda anknyningen eller lägg på

**Not.** Om ingen svarar på anknyningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen eller fullborda överflyttningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med 7 + anknyningsnummer.

#### Till anknyning som finns på flexknapp

- Tryck på [Flexknapp]

#### Till upptagen anknyning

- Tryck på [Flexknapp] eller tryck på [Överflytt] och slå ett anknyningsnummer.
- Lägg på

**Not.** Analoga 2-trådstelefoner kan maximalt ha ett samtal på vänt. Vid överflytt till en upptagen 2-trådstelefon måste användaren även trycka \* . Annars kommer samtalet omedelbart att återringa.

#### Till externt nummer

- Tryck på [Överflytt]
- Slå 0 eller tryck på ledig [Linjeknapp]
- Slå önskat nummer
- Invänta påringningston eller svar och lägg på luren

### KORTNUMMER

#### Lagra och ändra kortnummer

- Tryck på [Överflytt]
- Tryck på [Kort Nr] och ange kortnummer plats (000 - 099)
- Slå telefonnumret
- Tryck på [Parkering]
- Mata in en text med nedanstående koder.
- Tryck på [Parkering]

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32	F = 33	G = 41
H = 42	I = 43	J = 51	K = 52	L = 53	M = 61	N = 62
O = 63	P = 71	Q = 72	R = 73	S = 74	T = 81	U = 82
V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93	Z = 94	. = 13	, = *3
: = *2	Blank = *1	0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	
4 = 40	5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90	

#### Använda ett kortnummer

- Lyft luren
- Tryck på [Kort Nr] och slå aktuellt kortnummer (000 - 099)

**Not.** Ett kortnummer går att lägga på flexknapp. Tryck: [Överflytt] [Flexknapp] [Kort Nr] XXX [Parkering]

### VIDAREKOPPLING

#### Aktivera en vidarekoppling

- Slå **54**
- Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
  - 1 - Direkt
  - 2 - Vid upptaget
  - 3 - Vid ej svar
  - 4 - Vid upptaget och ej svar
  - 5 - Externt direkt (Obs! Destinationen = kortnr)
  - 6 - Externt vid ej svar (Obs! Destinationen = kortnr)
- Ange destination i form av ett anknynings eller gruppnummer

#### Ta bort en vidarekoppling

- Tryck [Stör Ej] eller slå **59**

Copyright © 2000 – 2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade.  
Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom ab lämnar ingen garanti gällande innehållet i detta dokument.

Licencia telecom ab      Telefon : +46 8 470 74 00  
Släggbacken 9            Telefax : +46 8 470 74 50  
171 53 SOLNA            E-mail : olle.sjogren@licencia.se  
Sweden                    Webb : <http://www.licencia.se/>



# LDP-7008D

## Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600  
Utgåva : U1.3, Mars 2008  
Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0 till 3.8  
          : IPLDK-20: 2.1 till 3.8B  
Galler för : LDP-7008D  
Av : Olle Sjögren

### HEADSET AV/PÅ

#### Aktivera

- Tryck på [Överflytt] och slå 750 [Parkering]

#### Koppla ur

- Tryck på [Överflytt] och slå 751 [Parkering]

### LAGRADE A-NUMMER

Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret (den externa partens telefonnummer) sparas för att sedan kunna visas på anknötningens display.

#### Visa A-nummer

- Tryck på [Meddelande]

MED: CLI(X)

#### Radera ett A-nummer

- Tryck på [Konferens] när nr som ska raderas visas i display

1234567890  
25/05 13:23 CNT:1

#### Ringa upp ett A-nummer

- Tryck på [Parkering] när numret visas i display

**Not.** Om flera A-nr finns sparade kan du bläddra med [Volym].

### FLEXKNAPPAR

#### Lägga in en funktion på flexknapp

- Tryck på [Överflytt] och den [Flexknapp] som ska programmeras
- Ange kod som ska ligga på knappen, t.ex. ett ankn.nr.
- Tryck på [Parkering]

#### Radera en flexknapp

- Tryck på [Överflytt] och den [Flexknapp] som ska raderas
- Tryck på [Parkering]

**Not.** Vissa knappar, t.ex. linjeknappar, går ej att programmera.

### RÖSTBESKED

#### Spela in ett röstbesked

- Lyft luren och slå [Överflytt] 61
- Tryck # och tala in ditt meddelande
- Tryck på [Parkering]

#### Aktivera ditt röstbesked

- Lyft luren och slå 54
- Ange när röstbeskedet ska användas:
  - Direkt
  - Vid upptaget
  - Vid ej svar
  - Vid upptaget och ej svar
- Tryck #

#### Koppla ur ditt röstbesked

- Tryck [Stör Ej] eller slå 59

#### Lyssna av meddelande från egen apparat

Om du fått ett meddelande blinkar meddelande knappen och i displayen visas MED: VMIB(X).

- Tryck [Meddelande] eller slå 57  
Det senast inspelade meddelandet kommer nu att spelas upp. För att repetera, radera eller hoppa till nästa meddelande används följande knappar eller koder:  
[Konferens] eller #1 – Radera befintligt meddelande  
[Parkering] eller #2 – Spela upp nästa meddelande  
[Meddelande] eller #3 – Repetera meddelandet

**Not.** På telefonmodeller som saknar fast konferens/meddelandeknapp kan dessa funktioner läggas upp på en flexknapp.

### HEADSET AV/PÅ (som ansluts till headset-utgång)

#### Headset av/på

- Tryck på [Överflytt] och slå 17
- Ange om headset-utgång ska användas:  
0: Headset-utgång avstängd  
1: Headset-utgång aktiverad
- Spara med OK eller [Parkering]

### HÄNVISNINGSTEXT

#### Aktivera hänvisning

- Tryck på [Överflytt] och slå 51
- Välj hänvisningstext genom att slå 2 siffror  
01: LUNCH TILLBAKA KL TT:MM  
02: SEMESTER TILLBAKA DD:MM  
03: TILLBAKA KL TT:MM  
04: TILLBAKA DEN DD:MM  
05: UTE  
06: RING XXXXX (Telefonnummer max 17 siffror)  
07: FINNS PÅ ANKN XXX (Anknötningensnummer)  
08: UPPTAGEN TILL KL TT:MM  
09: SJUK  
10: BORTREST
- För att använda talsvarshänvisning tryck [Kort Nr]. Hoppa annars över detta steg.
- Tryck på [Parkering]

#### Ta bort en hänvisning

- Tryck [Stör Ej] eller slå 59

**Hänvisning:** Om en hänvisning är aktiverad innebär det att interna anropare kan läsa ditt meddelande och externa anropare kopplas vidare. Hur samtal styrs beror på hur systemet är programmerat - fråga systemansvarig.

**Talad hänvisning:** Externa anrop besvaras av röstkortet som läser upp den aktuella hänvisningen. Därefter får den inringande möjlighet att lämna ett meddelande. Om en talad hänvisning är aktiverad visas en \* i displayen.

### MOBILE EXTENSION

#### Registrera telefonnummer

- Tryck på [Överflytt] och slå 33
- Ange telefonnummer till den mobila anknötningen
- Tryck på [Parkering]

#### Koppla in/ur funktionen

- Tryck på [Överflytt] och slå 34  
1: Koppla in funktionen  
0: Koppla ur funktionen
- Tryck på [Parkering]

#### Flytta över ett samtal

När du besvarat ett samtal på den mobila anknötningen

- Tryck \* och anknötningensnummer till den användare du vill flytta över samtalet till.
- Lägg på luren för att slutföra överflytten eller tryck # för att ta tillbaka samtalet.

#### Fjärradministration (version 3.8 eller senare)

- Ring till ditt eget direktvalsnummer och invänta internton.
- Ange aktivitet med följande koder:  
#1: Aktivera Mobile Extension  
#2: Koppla ur Mobile Extension  
#3: Aktivera röstbrevlåda  
#4: Koppla ur röstbrevlåda  
#5: Logga ut ur UCD (gäller alla UCD-grupper ankn ingår i)  
#6: Logga in i UCD (gäller alla UCD-grupper ankn ingår i)
- Vänta på bekräftelse och avsluta genom att lägga på.