

**Från:** donotreply@SiemensSG.com  
**Skickat:** den 15 april 2005 12:57  
**Till:** marika.malmgren@eltekniksvenska.se  
**Ämne:** Repeater

## Repeater på Gigaset

### 1. Nollställ Repeater (*alla modeller*)

1. Dra ut strömmen ur repeatern.
2. Sätt i strömmen i tre sekunder - dra ut igen.
3. Sätt i strömmen i 30 sekunder - dra ut igen.

### 2. Förbered basstation

*(Detta steg behövs inte på G1010, 2010, 2015 samt GA200)*

*G3010/3015 Classic:*

Tryck 'Set' (den gröna pilen längst upp till vänster), 4, 7, 'OK', PIN-kod (0000 i leveransläge), 'OK', 1, 'OK', "Röd lur"-knappen.

*G3010/3015 Comfort/Micro:*

Tryck 'INT', 'SET' eller 'PROG', 4, 7, 'OK', PIN-kod (0000 i leveransläge), 'OK', 1, 'OK', "Röd lur"-knappen.

*G4010/4015, samt , GC100, GC200/250, GS100/150, GSL100/150, GSL740, GS645, GS440, GSL440* (de exakta namnen i menyerna kan variera något mellan modellerna):

Gå in i meny, 'Inställning bas', 'Specialfunktioner' och aktivera 'Repeaterläge'

### **ISDN Produkter**

2060 ISDN

STEG 1

Meny

Service, ok

System settings, ok

Systemkod, ok

Initialisation -tryck inte ok

Tryck 1057 18156 41055 32842

Save

STEG 2

Meny

Service, OK

System settings, ok

Systemkod, ok

Initialization-tryck inte ok

Tryck 1057 17996 41297 20449

Save

Dra ur strömmen från basen och sätt i den igen.

### *3030/4130 ISDN*

#### Steg 1

Meny

Inställningar, ok

Systeminställningar, ok

Special funktioner, ok

Repeater, ok

#### Steg 2

Meny

Inställningar, ok

Systeminställningar, ok

Registrera enhet, ok

Systempin (0000), ok

Registrera Repeater som vanligt.

### *Repeater SX303*

#### Steg 1,

Meny

Inställningar bas, ok

Inställningar, ok

Systeminställningar, ok

Special function, ok

Repeater, ok

Bekräfta.

Röd lur för att komma tillbaka till utgångs läget.

#### Steg 2 (sätta igång "söksignalen" från basen)

Meny

Inställning bas, ok

Inställningar, ok

Ställ in reg. Samtal, ok

Registrera enhet, ok

### *G3070/4170/SX205 ISDN*

Meny

Service (alt. Inställning bas), ok

Inställningar, ok

Systeminställningar, ok

Special funktioner, ok

Repeater, ok

## **3. Registrera**

### **Titta i slutet på serienumret. Det står R107 eller R207-?**

*Repeater R107 eller R207-1-9 (gammal modell):*

1. Sätt i strömmen till repeatern i tre sekunder - dra ut igen.
2. Sätt i strömmen - låt den sitta kvar. Lysdioden blinkar långsamt.
3. Tryck in basstationens sökarknapp tills lysdioden börjar blinka snabbt.

4. Ta upp handenheten - Tryck "Grön lur"-knappen, basstationsnummer (2-7), \*, "Röd lur"-knappen. Repeaterns lysdiod lyser med ett fast sken (den kan eventuellt blinka någon enstaka gång).

5. Låt sitta i två-tre minuter, och flytta sedan repeatern dit den skall användas.

*Repeater R107 eller R207-10-17 (ny modell):*

1 Tryck in basstationens sökarknapp<sup>1</sup>.

2. Sätt i strömmen till repeatern. Efter några sekunder lyser repeaterns lysdiod med ett fast sken (kan eventuellt blinka någon enstaka gång).

3. Låt sitta i två-tre minuter, och flytta sedan repeatern dit den skall användas

*Repeater med 2 lysdioder (ny modell):*

1 Tryck in basstationens sökarknapp<sup>1</sup>.

2. Sätt i strömmen till repeatern. Efter några sekunder lyser repeaterns lysdiod med ett fast sken (kan eventuellt blinka någon enstaka gång).

3. Låt sitta i två-tre minuter, och flytta sedan repeatern dit den skall användas

#### 4.

När Repeatern är satt där den ska vara så ska man  
Stänga av handenheten vid basstationen och sätta på  
Den igen i Repeaterområdet.

Sökarknapp: På 1010, 2010, 2015, 3010, 3015: Knappen sitter på basstationens ovansida, och skall hållas intryckt tills det börjar pipa (10-15 sekunder). På 4010, 4015: Knappen finns på basstationens under-/baksida, och skall hållas intryckt ca 6 sekunder. På A200, C100, C200/250, S100/150, GSL100/SL150, GSL740, GSL440, GS645/440etc: Knappen finns på basstationens ovansida, och skall hållas intryckt ca 6 sekunder.

Hoppas detta besvarar din fråga / löser dina problem.

Skulle du ha fler frågor är du varmt välkommen att återkomma per mail eller telefon.

Våra öppettider är Måndag till Fredag 09:00-18:00.

**Tack för att du använder Siemens!**

Med vänlig hälsning

Henrik Eriksson

Siemens support

Tele: 0900 204 1800. Samtalet kostar 10kr per minut

Försäljnings- och reparationsfrågor: 08-750 99 11

Fax: 08-703 98 80

**Nyheter och teknisk info hittar på**

<http://www.siemens-mobile.se>

**Ringtoner och logos kan laddas ner på**

<http://www.jippii.se/mysiemens/index.jsp>

\_\_\_\_\_ NOD32 1.1063 (20050415) Information \_\_\_\_\_

This message was checked by NOD32 antivirus system.

<http://www.nod32.com>